博赊渔港港界图



序号	纬度	经度
1	20° 18′ 11.568″	110° 21′ 33.383″
2	20° 18′ 11.704″	110° 21′ 32.263″
3	20° 18′ 11.658″	110° 21′ 31.621″
4	20° 18′ 11.252″	110° 21′ 31.022″
5	20° 18′ 10.441″	110° 21′ 30.53″
6	20° 18′ 9.862″	110° 21′ 30.105″
7	20° 18′ 9.601″	110° 21′ 29.844″
8	20° 18′ 9.213″	110° 21′ 29.612″
9	20° 18′ 8.691″	110° 21′ 29.332″
10	20° 18′ 8.373″	110° 21′ 28.945″
11	20° 18′ 7.972″	110° 21′ 28.033″
12	20° 18′ 7.624″	110° 21′ 26.488″
13	20° 18′ 6.523″	110° 21′ 24.866″
14	20° 18′ 5.287″	110° 21′ 23.649″
15	20° 18′ 4.57″	110° 21′ 22.86″
16	20° 18′ 5.225″	110° 21′ 21.734″
17	20° 18′ 9.571″	110° 21′ 26.388″
18	20° 18′ 10.775″	110° 21′ 28.203″
19	20° 18′ 12.098″	110° 21′ 29.719″
20	20° 18′ 12.654″	110° 21′ 30.816″
21	20° 18′ 13.099″	110° 21′ 31.636″
22	20° 18′ 12.722″	110° 21′ 32.019″
23	20° 18′ 12.809″	110° 21′ 33.496″
24	20° 18′ 12.693″	110° 21′ 35.447″
25	20° 18′ 12.143″	110° 21′ 37.613″
26	20° 18′ 10.791″	110° 21′ 40.538″
27	20° 18′ 10.385″	110° 21′ 41.619″
28	20° 18′ 11.061″	110° 21′ 42.743″
29	20° 18′ 11.795″	110° 21′ 43.081″
30	20° 18′ 12.568″	110° 21′ 43.091″
31	20° 18′ 13.108″	110° 21′ 43.4″
32	20° 18′ 12.799″	110° 21′ 43.882″
33	20° 18′ 11.766″	110° 21′ 44.001″
34	20° 18′ 10.926″	110° 21′ 44.619″
35	20° 18′ 9.72″	110° 21′ 44.748″
36	20° 18′ 9.044″	110° 21′ 44.381″
36	20° 18′ 9.044″	110° 21′ 44.381″
37	20° 18′ 6.456″	110° 21′ 44.575″
38	20° 18′ 5.336″	110° 21′ 44.555″
39	20° 18′ 4.892″	110° 21′ 44.864″
40	20° 18′ 5.163″	110° 21′ 45.386″
41	20° 18′ 4.922″	110° 21′ 45.907″
42	20° 18′ 4.043″	110° 21′ 46.467″
43	20° 18′ 1.889″	110° 21′ 46.264″
44	20° 17′ 59.778″	110° 21′ 46.651″
45	20° 17′ 53.76″	110° 21′ 47.954″
46	20° 17′ 53.142″	110° 21′ 45.019″
47	20° 18′ 3.004″	110° 21′ 43.493″
48	20° 18′ 7.742″	110° 21′ 42.528″
49	20° 18′ 9.789″	110° 21′ 38.974″
50	20° 18′ 10.767″	110° 21′ 36.792″
51	20° 18′ 10.786″	110° 21′ 35.305″
52	20° 18′ 10.746″	110° 21′ 34.474″
53	20° 18′ 10.631″	110° 21′ 33.721″

中心坐标	20° 18′ 9.517″	110° 21′ 41.989″
陆域面积	4.3275公顷	
海域面积	2.1256公顷	