和安渔港港界图



序号	纬度	经度
1	20° 38′ 28.537″	110° 22′ 2.93″
2	20° 38′ 27.612″	110° 22′ 5.468″
3	20° 38′ 27.149″	110° 22′ 6.53″
4	20° 38′ 28.307″	110° 22′ 7.573″
5	20° 38′ 25.565″	110° 22′ 13.135″
6	20° 38′ 24.58″	110° 22′ 12.15″
7	20° 38′ 22.958″	110° 22′ 11.88″
8	20° 38′ 22.417″	110° 22′ 12.961″
9	20° 38′ 21.857″	110° 22′ 14.158″
10	20° 38′ 22.378″	110° 22′ 14.661″
11	20° 38′ 21.181″	110° 22′ 14.352″
12	20° 38′ 20.393″	110° 22′ 14.274″
13	20° 38′ 20.104″	110° 22′ 14.023″
14	20° 38′ 21.011″	110° 22′ 13.849″
15	20° 38′ 21.648″	110° 22′ 13.251″
16	20° 38′ 21.552″	110° 22′ 12.652″
17	20° 38′ 21.088″	110° 22′ 12.671″
18	20° 38′ 21.32″	110° 22′ 11.667″
19	20° 38′ 19.374″	110° 22′ 12.019″
20	20° 38′ 17.379″	110° 22′ 9.926″
21	20° 38′ 17.276″	110° 22′ 9.777″
22	20° 38′ 20.728″	110° 22′ 6.649″
23	20° 38′ 23.471″	110° 22′ 4.145″
24	20° 38′ 23.844″	110° 22′ 3.797″
25	20° 38′ 25.729″	110° 22′ 2.109″
25	20° 38′ 25.729″	110° 22′ 2.109″
26	20° 38′ 27.369″	110° 22′ 0.7″
27	20° 38′ 27.668″	110° 22′ 1.443″
28	20° 38′ 28.228″	110° 22′ 2.718″

中坐坐标	20° 38′ 22.288″	110° 22′ 8.452″
陆域面积	0.5709公顷	
海域面积	5.8822公顷	